Detergente Roupa Delicada

DESCRIÇÃO

O Detergente Roupa Delicada não contém corantes nem perfumes tendo sido pensado especialmente para a limpeza da roupa mais delicada como roupa desportiva e roupa de bebé. É também indicado para utilização na indústria agroalimentar. Não possui enzimas nem agentes branqueadores, o que o torna ideal para lãs e sedas.
Os seus componentes são rapidamente biodegradáveis.
Funciona a todas a temperaturas, permitindo assim lavagens em água fria, economizando energia.
Contém agentes neutralizadores de odores.
O produto pode conter alguma turvação dado ser obtido a partir de óleos alimentares usados, não comprometendo a performance do mesmo.

APLICAÇÕES

É indicado para a lavagem de roupas com tecidos mais delicados, roupas desportivas e de bebé.



DOSAGEM

Colocar cerca de 5-12 mL de detergente da roupa na gaveta da máquina por cada quilo de roupa seca. Para nódoas difíceis: aplicar algumas gotas de produto diretamente sobre a nódoa imediatamente antes da lavagem.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Colocar o Detergente Roupa Delicada na gaveta da sua máquina, segundo a dosagem pretendida.
Este detergente não é indicado para usar em programas com pré-lavagem.

ESPECIFICAÇÕES

Aspeto: Líquido Viscoso
Cor: Amarelo
Odor: Característico
pH (a 20°C): 8.5-9.5

COMPOSIÇÃO

Sabão 5 - 15%
Tensioativos aniónicos <5%
Tensioativos não iónicos <5%
Fosfonatos <5%
Conservante (1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona)

(+351) 910 229 679
info@ecox.pt
www.ecox.pt
HIESE - Qta. Vale do Espinhal
3230-343 Penela
Portugal

Versão 2
28/11/2023

Detergente Roupa Delicada

INFORMAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

Todos os produtos EcoX são fabricados numa vertente sustentável e com respeito ao Planeta, apresentando por essa razão mais-valias ambientais.
O produto Detergente Roupa Delicada causa vários impactos positivos no meio ambiente:



LEGENDA:
Água protegida da contaminação: cálculo tem por base dados que indicam que 1L de OAU pode contaminar até 1 milhão de litros de água (para uma volumetria de 5L).

Recursos Naturais evitados: % de produtos reciclados incluídos no detergente tendo como base a matéria ativa de tensioativos presente.

Produto de Economia Circular: % de produto reciclado incluído no detergente tendo como base a matéria ativa total.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 0.85, 5 e 20 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Produto estável em condições normais.
Manter o produto na embalagem de origem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.
A Ficha de Dados de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.

A informação desta ficha técnica é, segundo o nosso critério, a mais correta e de acordo com o seguimento criterioso do procedimento do Detergente Roupa Delicada previamente disponibilizado. Não nos responsabilizamos pelas consequências da sua má utilização, uma vez que as condições em que se utilizam estes produtos estão fora do nosso controlo.

(+351) 910 229 679
info@ecox.pt
www.ecox.pt
HIESE - Qta. Vale do Espinhal
3230-343 Penela
Portugal

Versão 2
28/11/2023